




PULLER (HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN) Guía de uso:



Para futuras modificaciones en el paso, el sistema debe de poder desarmarse. Esto es fácil de conseguir al invertir el método de ensamblaje que se describe en las instrucciones de instalación. La única excepción es la extracción del bloque central de la empaquetadura, para lo que es necesaria la herramienta de extracción.



Retire las tuercas y la placa frontal de la empaquetadura.



Gire el tornillo del Puller en sentido de las agujas del reloj hasta que esté completamente atornillado en el centro de la empaquetadura.



La tuerca del Puller se gira en el sentido de las agujas del reloj y el bloque central se extrae del ensamblaje.